



Instrukcja obsługi reflex - złącze samoodcinające SU R 3/4" i SU R 1"

Złącze samoodcinające SU R 3/4" i SU R 1" należy zamontować na przyłączy naczynia bezpośrednio do naczynia wzbiorczego. Jako materiał uszczelniający należy zastosować dostępne w handlu środki np. taśmę teflonową.

Typ SU R 3/4"

Przy otwieraniu śruby i rozdzielaniu części złącza zostaje automatycznie zamknięta droga wodna między naczyniem wzbiorczym a instalacją grzewczą. Można dokonać kontroli naczynia wzbiorczego bez konieczności opróżniania instalacji grzewczej. W celu kontroli poduszki powietrznej należy opróżnić naczynie wzbiorcze. Po pracach serwisowych należy ponownie połączyć części złącza, dokręcić nakrętkę i zamknąć spust.

Typ SU 1"

Przed odcięciem złącza samoodcinającego należy usunąć czerwoną osłonę. Przy użyciu odpowiedniego narzędzia należy przekręcić pokrętkę w prawo, aby zamknąć dopływ wody. Poprzez spust można opróżnić naczynie wzbiorcze. W celu wymiany naczynia wzbiorczego należy poluzować nakrętkę złączkową.

Po pracach serwisowych należy ponownie połączyć części złącza, dokręcić nakrętkę i zamknąć spust.

Pokrętkę należy otworzyć przekręcając je w lewo i ponownie nałożyć osłonę.

Po ponownym podłączeniu naczynia wzbiorczego do układu należy ponownie dopasować ciśnienie napełniania instalacji.

Ciśnienie napełniania instalacji powinno być o 0,2 do 0,3 bar wyższe aniżeli ciśnienie poduszki powietrznej, aby zapewnić wystarczającą ilość wody w naczyniu.

